

NÁVOD, JAK VYMĚNIT KARTUŠ VE VODOVODNÍ BATERII



	Rev 0
Vydáno 01/07/2003	Str. 1 di 8

NÁVOD K VÝMĚNĚ KARTUŠE VE VODOVODNÍ BATERII

1.



Na fotografiích je vyobrazena umývadlová baterie, ale návod je stejný pro všechny typy baterií.

2.



Tupým nožem nadzdvihněte bílý plastový kryt na páčce.

3.



Vyjměte kryt a dejte ho stranou.

NÁVOD K VÝMĚNĚ KARTUŠE VE VODOVODNÍ BATERII

4.



K odmontování páčky použijte speciální 3 mm klíč – šestihran, který je vyobrazen na fotografii.

5.



Vložte klíč do otvoru v páčce a uvolněte šroubek, kterým je připevněna páčka.

6.



Odstraňte páčku jejím pozdvihnutím.

NÁVOD K VÝMĚNĚ KARTUŠE VE VODOVODNÍ BATERII

7.



Chromový plastový kryt je nasazen na baterii pod tlakem, takže ho tlakem nahoru odstraňte.

8.



Nyní vidíte mosaznou matici, která svírá kartuš.

9.



Pokud nemáte k dispozici dynamometrický klíč, tak je těžké při zpětném vložení kartuše určit správnou pozici. V tom případě použijte obyčejný fix a kdekoli na obvodu matice a těla baterie udělejte čárku – značku, která spojuje matici s tělem baterie. Díky tomu bude kartuš zpětně utažena do správné pozice, ani málo, ani moc.

PAGINA 4 DI 8

NÁVOD K VÝMĚNĚ KARTUŠE VE VODOVODNÍ BATERII

10.



Ujistěte se, zda jste značku udělali jak na mosazné matici, tak na těle baterie. Je to předpoklad správného zpětného uložení kartuše.

11.



Odmontujte matici klíčem 30 mm u sérií, do kterých se montuje kartuš 42 mm, a klíčem 27 mm u sérií, do kterých se montuje kartuš 35 mm.

12.



Po odmontování matice vyjměte rukou kartuš.
Při vyjímání kartuší zlehka pohybujte.

PAGINA 5 DI 8

NÁVOD K VÝMĚNĚ KARTUŠE VE VODOVODNÍ BATERII

13.



Kartuš je nyní zcela vyjmutá.

14.



Pro nové namontování kartuše se řiďte tímto návodem. Postupujte opačně.

Až budete kartuš vkládat do baterie, dávejte pozor na výčnělek naspodu kartuše.

15.



Výčnělek naspodu kartuše musí být zasazen do správného otvoru v baterii.

NÁVOD K VÝMĚNĚ KARTUŠE VE VODOVODNÍ BATERII

16.



Znovu našroubujte mosaznou matici. Při jejím šroubování sledujte značku, kterou jste původně udělali na matici a na těle baterie. Dvě značky musí buď korespondovat, anebo může být matice utažená o několik mm víc, ale nikdy ne míň.

PAGINA 7 DI 8

KLÍČE NEZBYTNÉ PRO VÝMĚNU KARTUŠE

1.



Speciální 3 mm klíč-šestihran pro odstranění šroubku, který drží páčku.

2.



Klíč 27 mm pro odšroubování matice u sérií, do kterých se montuje kartuš o průměru 35 mm.

3.



Klíč 30 mm pro odšroubování matice u sérií, do kterých se montuje kartuš o průměru 42 mm.