

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD

HYDROMASÁŽNÍ PARNÍ BOX

**ECO**

SERIAL • INTEGRAL

**PACIFIC**  
ELECTRONIC



ECO Serial



ECO Integral



PACIFIC Electronic

## OBSAH:

Údržba boxu všeobecně	2
Důležité informace	2
<b>ECO Serial</b>	
Popis funkčních částí boxu a ovládání	3
Sprchování	3
Hydromasáž	4
Popis přepínače hydromasáže	4
Osvětlení	5
<b>ECO Integral / PACIFIC Electronic</b>	
Popis funkčních částí boxu a ovládání	6
Sprchování	6
Parní lázeň STEAM	7
Hydromasáž	7
Popis přepínače hydromasáže	8
Osvětlení	8
Výstraha	8

Věnujte prosím pozornost UPOZORNĚNÍM v tomto manuálu. Dodržujte bezpodmínečně základní pokyny pro nastavení a užívání hydroterapeutických boxů !!!!

## 1. Údržba boxu - všeobecně

### Po použití boxu

Otočte přepadový komponent doleva, z důvodu otevření zátky i drenážní klapky, která odvede vodu z celého systému zapojení

Podle toho jak je box často používán proveďte 1x - 2x v měsíci důkladnější očistu boxu.

Doporučujeme na čištění boxu používat tyto prostředky:

- » pěnový odstraňovač vodního kamene
- » čistič skla & zrcadel s rozprašovačem

Pokud se budou pojezdové dveře po určité době hůře otvírat a zavírat, namazejte kolečka i profily lékařskou vazelínou.

### Upozornění !

- Po určitém čase kontrolujte seřizovací kolíček zátky odpadu
- Pokud se běžným užíváním uvolní seřizovací kolíček zátky a zapadne do otvoru odpadu, pak při napuštění nebo vypuštění vaničky zátku nenadzvednete (neotevřete) !!!
- » K údržbě nepoužívejte prostředky obsahující pevné částice. Vyvarujte se, aby povrch výrobku došel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy a těkavými látkami!!!

## 2. Důležité informace

### Blokace systémů

- » nízká hladina vody = nelze spustit systém hydromasáže
- » otevřený odpad = při automatickém napouštění vaničky se po 15 minutách vypne systém napouštění

### Ochrana subsystémů

- » elektronika - pojistka 2A
- » výparník - bimetalová pojistka
- » čerpadlo - proti chodu naprázdno

## 3. Hydromasážní box ECO SERIAL

### Popis funkčních částí:

- 1 - osvětlení + vodopád
- 2 - sprcha ruční
- 3 - odkládací polička
- 4 - ovladač osvětlení
- 5 - ovladač hydromasáže
- 6 - masážní tryska s kloubem - záda 2 ks
- 7 - přepínací a termostatická baterie
- 8 - masážní trysky záda 8 ks
- 9 - přeodpadový komplet
- 10 - sedák boxu
- 11 - nožní sprcha
- 12 - přepínač hydromasáže (spuštění vodopádu)
- 13 - přepínač hydromasáže (spuštění zádových trysek)



### Sprchování

#### Pákový přepínač

Spuštění vody a regulaci intenzity proudu provádíme pomocí pákového přepínače. Přepnutí páky doleva spouštíme sprchu ruční, přepnutím doprava spouštíme sprchu nožní.

#### Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

2 polohový pákový  
přepínač

termostatická  
baterie



## Hydromasáž

### Klidový stav

Kontrolka svítí červeně



### Zapnutí funkce napouštění vaničky

- 1) Stiskněte tlačítko hydromasáže na ovladači
  - a) spustíte napouštění vaničky, které se automaticky dopouští do optimální výšky hladiny pro hydromasáž
    - i) kontrolka ovladače se rozbliká červeně
    - ii) signalizace určuje prázdnou nebo nedostatečně napuštěnou vaničku pro hydromasáž
    - iii) při této signalizaci nelze hydromasáž spustit
- 2) Vyčkejte na automatické vypnutí napouštění vaničky
  - a) červeně blikající kontrolka zhasne

### Upozornění !

Pokud je otevřená zátka odtokového komponentu je jisté, že hladina nedosáhne požadované výšky pro hydromasáž. Do 15 min. systém vypne napouštění vaničky. Po limitu se kontrolka rozsvítí červeně.

### Vypnutí funkce napouštění vaničky

- 3) Automaticky po dosažení optimální hladiny pro hydromasáž
- 4) Stisknutím tlačítka hydromasáže

### Zapnutí hydromasáže

Kontrolka nesvítí

- 1) Stiskněte tlačítko hydromasáže
  - a) spustíte sekci hydromasáže
    - i) kontrolka ovladače se změní na zelenou
  - c) doba hydromasáže je automaticky stanovena na 30 min.
    - i) 30 s před automatickým vypnutím se kontrolka rozbliká

### Upozornění !

Při spuštěné hydromasáži neotvírejte dveře!!!

### Vypnutí hydromasáže

- 2) Stisknutím tlačítka hydromasáže
  - a) kontrolka ovladače zhasne
- 3) Úbytkem vody z vaničky vlivem špatně utěsněné zátky („otevřením dveří při hydromasáži“)
  - a) kontrolka ovladače svítí červeně

## Popis přepínače hydromasáže

12.



- I. - klidová poloha
- II. - vodopád

13.



- I. - zádové trysky
- II. - klidová poloha

## Osvětlení boxu

### Klidový stav

Kontrolka svítí červeně



### Zapnutí osvětlení

- 1) Stiskněte tlačítko osvětlení na ovladači
  - a) rozsvítí se osvětlení v boxu
    - i) kontrolka ovladače se změní na zelenou

### Vypnutí osvětlení

- 2) Dalším stisknutím tlačítka
  - i) kontrolka ovladače svítí červeně
- 3) Po vypršení časového limitu 40 min.
  - i) 10 vteřin před vypršením časového limitu osvětlení se zelená kontrolka rozbliká
  - ii) kontrolka ovladače svítí červeně při vypnutém stavu

## 4. Hydromasážní box ECO INTEGRAL / PACIFIC ELECTRONIC

### Popis funkčních částí:

- 1 - osvětlení + vodopád
- 2 - sprcha ruční
- 3 - odkládací polička
- 4 - elektronický ovladač hydromasáže
- 5 - elektronický ovladač světla
- 6 - masážní tryska s kloubem - záda 2 ks
- 7 - přepínací a termostatická baterie
- 8 - masážní tryska záda 8 ks
- 9 - sedák boxu
- 10 - nožní sprcha
- 11 - vyústění páry
- 12 - nálevka čistícího roztoku pro generátor páry
- 13 - přeodpadový komplet
- 14 - elektronický ovladač páry
- 15 - regulace masážního proudu



ECO Integral



PACIFIC Electronic

### Sprchování

#### Pákový přepínač

Spuštění vody a regulaci intenzity proudu provádíme pomocí pákového přepínače. Přepnutí páky doleva spouští sprchu ruční, přepnutí doprava spouští sprchu nožní.

#### Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

2 polohový pákový  
přepínač

termostatická  
baterie



## 5. Parní lázeň STEAM

### Klidový stav

Kontrolka svítí červeně

### Spuštění parní lázně

- 1) Stiskněte tlačítko
  - a) Spustíte proces parní lázně na dobu 40 minut.
    - i) Kontrolka se změní na zelenou
  - b) Čas se začne odpočítávat ihned po aktivaci
  - c) Po vypršení limitu parní lázně se proces automaticky vypne
    - i) 10 s před automatickým vypnutím se kontrolka rozblíká



### Vypnutí parní lázně = automatické proplachování generátoru páry GP

- 2) Stiskněte tlačítko
  - i) Kontrolka se změní na červenou
- a) Po 10 minutách od vypnutí parní lázně se spustí automatické proplachování generátoru páry vodou
- b) Toto proplachování trvá přibližně 3 minuty do úplného vyprázdnění generátoru páry
  - i) Proplachování není vizuálně signalizováno

### Spuštění čištění (sanitace) GP

Kontrolka ovladače svítí červeně

- 1) Přidrže tlačítko po dobu 5 sekund
  - i) Kontrolka ovladače se rozblíká červeně
  - ii) Pokud se tak nestane, vyčkejte 15 min. od posledního zásahu na ovladači a postup opakujte
- 2) Nalijte 20 ml prostředku určeného k sanitaci do nálevky.
  - i) Kontrolka ovladače bliká červeně
- 3) Stiskněte tlačítko
  - a) Spustíte proces automatického čištění generátoru páry po dobu 27 minut
    - i) Kontrolka ovladače bliká zeleně
  - b) Po dobu procesu čištění GP je parní lázeň blokována

### Vypnutí čištění (sanitace) GP

Nelze provést

### Upozornění :

- » čištění (sanitace) generátoru páry je nutnou součástí bezporuchového chodu parní lázně. Jejím nedodržováním můžete způsobit závadu boxu, která není součástí záruky !!!

### Hydromasáž

#### Klidový stav

Kontrolka svítí červeně

#### Zapnutí funkce napouštění vaničky

- 1) Stiskněte tlačítko hydromasáže na ovladači
  - a) spustí napouštění vaničky, které se automaticky dopouští do optimální výšky hladiny pro hydromasáž
    - i) kontrolka ovladače se rozblíká červeně
    - ii) signalizace určuje prázdnou nebo nedostatečně napuštěnou vaničku pro hydromasáž
    - iii) při této signalizaci nelze hydromasáž spustit
- 2) Vyčkejte na automatické vypnutí napouštění vaničky vodou pro hydromasáž
  - a) červeně blikající kontrolka zhasne



### Upozornění !

Pokud je otevřená zátka odtokového komponentu je jisté, že hladina nedosáhne požadované výšky pro hydromasáž. Do 15 min. systém vypne napouštění vaničky. Po limitu se kontrolka rozsvítí červeně.

### Vypnutí funkce napouštění vaničky

- 3) Automaticky po dosažení optimální hladiny pro hydromasáž
- 4) Stisknutím tlačítka hydromasáže

### Upozornění !

Při spuštění hydromasáže neotvírejte dveře.

### Vypnutí hydromasáže

- 2) Stisknutím tlačítka hydromasáže
  - a) kontrolka ovladače zhasne
- 3) Úbytkem vody z vaničky vlivem špatně utěsněné zátky („otevřením dveří při hydromasáži“)
  - a) kontrolka ovladače bliká červeně

### Spuštění hydromasáže

Kontrolka nesvítí

- 1) Stiskněte tlačítko hydromasáže
  - a) spustíte sekci hydromasáže
    - i) kontrolka ovladače se rozsvítí zeleně
  - c) doba hydromasáže je automaticky stanovena na 30 min.
    - i) 30 s před automatickým vypnutím se kontrolka rozblíkává

### Popis přepínače hydromasáže INTEGRAL

- I. - zádové trysky
- II. - zádové trysky + vodopád
- III. - vodopád



### Osvětlení boxu

#### Klidový stav

Kontrolka svítí červeně

#### Zapnutí osvětlení

- 1) Stiskněte tlačítko osvětlení na ovladači
  - a) rozsvítí se osvětlení v boxu
    - i) kontrolka ovladače se změní na zelenou



#### Vypnutí osvětlení

- 2) Dalším stisknutím tlačítka
  - i) kontrolka svítí červeně
- 3) Po vypršení časového limitu 40 min.
  - i) 10 vteřin před vypršením časového limitu osvětlení se zelená kontrolka rozblíkává
  - ii) kontrolka svítí červeně

### VÝSTRAHA :

**TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN MALÝMI DĚTMI NEBO NESVÉPRÁVNÝMI OSOBAMI BEZ DOZORU**