

OBSAH:

Údržba boxu	2
Důležité informace	2
Eco Hydro	
Popis funkčních částí	3
Sprchování	3
Eco Hydro Jet / Pacific Manual	
Popis funkčních částí	4
Sprchování	4
Popis přepínače trysek	4
Eco Steam	
Popis funkčních částí	5
Sprchování	5
Parní lázeň	5
Eco Hydro Steam	
Popis funkčních částí	7
Sprchování	7
Parní lázeň	7
Osvětlení	8
Výstraha	8

Věnujte prosím pozornost UPOZORNĚNÍM v tomto manuálu, dodržujte bezpodmínečně základní pokyny pro nastavení a užívání hydroterapeutických boxů !!!!

1. Údržba boxu

Podle toho jak je box často používán provedte důkladnější očistu boxu

Doporučujeme na čistění boxu používat tyto prostředky:

- » pěnový odstraňovač vodního kamene
- » hygienický čistič vířivých van (25 ml do vaničky s 55 l teplé vody)
- » čistič skla & zrcadel s rozprašovačem

Pokud se budou pojezdové dveře po určité době hůře otvírat a zavírat, namazejte kolečka i profily lékařskou vazelinou.

Upozornění !

- » K údržbě nepoužívejte prostředky obsahující pevné částice. Vyvarujte se, aby povrch výrobku došel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy a těkavými látkami!!!

2. Důležité informace

OCHRANA SUBSYSTÉMŮ

- | | |
|-------------|-----------------------|
| elektronika | - pojistkou 2A |
| výparník | - bimetalová pojistka |

5. Parní box ECO STEAM

Popis funkčních částí:

1 - osvětlení (doplňkový systém)

2 - sprcha ruční

3 - odkládací polička

4 - sedák boxu

5 - termostatická baterie

6 - baterie

7 - odtokový komplet se sifonem

8 - vyústění páry

9 - ovladač

10 - nálevka čistícího roztoku



Sprchování

Baterie

Spuštění vody a regulaci intenzity proudu provádíme pomocí pákového přepínače.

baterie

termostatická
baterie



Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

Parní lázeň

Klidový stav

Kontrolka ovladače svítí červeně



Spuštění parní lázně

1) Stiskněte tlačítko

- a) Spusťte proces parní lázně na dobu 40 minut.
 - i) Kontrolka ovladače se změní na zelenou
- b) Čas se začne odpočítávat ihned po aktivaci
- c) Po vypršení limitu parní lázně se proces automaticky vypne
 - i) 10 s před automatickým vypnutím se kontrolka ovladače rozblíží

Vypnutí parní lázně = automatické proplachování generátoru páry

- 2) Stiskněte tlačítko
 - i) Kontrolka se změní na červenou
 - a) Po 10 minutách od vypnutí parní lázně se spustí automatické proplachování generátoru páry vodou
 - b) Toto proplachování trvá přibližně 3 minuty do úplného vyprázdnění generátoru páry
 - i) Proplachování není vizuálně signalizováno

Spuštění čistění (sanitace) GP

Kontrolka svítí červeně

- 1) Přidržte tlačítko po dobu 5 sekund
 - i) Kontrolka ovladače se rozblíží červeně
 - ii) Pokud se tak nestane, vyčkejte 15 min. od posledního zásahu na ovladači a postup opakujte
- 2) Nalijte 20 ml prostředku určeného k sanitaci do nálevky.
 - i) Kontrolka ovladače bliká červeně
- 3) Stiskněte tlačítko
 - a) Spusťte proces automatického čistění generátoru páry po dobu 27 minut
 - i) Kontrolka ovladače bliká zeleně
 - b) Po dobu procesu čistění GP je parní lázeň blokována

Vypnutí čistění (sanitace) GP

Nelze provést

Upozornění :

» čištění (sanitace) generátoru páry je nutnou součástí bezporuchového chodu parní lázně. Jejím nedodržováním můžete způsobit závadu boxu, která není součástí záruky !!!