



# MULTI

## Sprchové vaničky ABS

### Použití

Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách. Součástí vaničky je i sifon.

### Čištění

Čištění lze provádět běžnými kapalnými čisticími prostředky (např. LAGUNACLEANER). Vaničky se nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky obsahujícími písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte výrobek působení kyselin, čpavku, acetonu, chloridovaným přípravkům, čističe odpadu. Vaničky lze leštit jemným voskem (např. vosková leštidla na auta). V případě poškrábání povrchu lze přeleštit voskem, případně získat u prodejce speciální opravnou sadu na hlubší rýhy.

### Záruka

Záruční lhůta jsou 2 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, který vydává prodejce.

Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady **způsobené chybnou výrobou**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povrchu provedené uživatelem.

### Servis

S požadavky na záruční a pozáruční servis se obraťte na prodejce.

### Montážní návod

1. Prohlédněte, zda není vinou manipulace a dopravy poškozená.
2. Sejměte ozdobný kryt sifonu pomocí plochého tupého předmětu a vyjměte odkalovací nádobku. Rozšroubujte sifon s využitím výstupků na vnitřním průměru sifonu.
3. Vaničku provizorně položte do požadované polohy a vyznačte na podlahu umístění sifonu.
4. Provedte rozvody odpadního potrubí s napojením na sifon bez finálního spojení (slepení) potrubí. V nezbytném rozsahu je možno vyříznout vyztužený bok vaničky na trase odpadního potrubí.
5. Položte vaničku provizorně do požadované polohy a postupně (s odstavením vaničky) vypoďte odpadní rozvody, až se sifon dostane do požadované polohy ve vaničce.
6. Označte polohu spojů potrubí. Provedte finální spojení odpadního potrubí včetně sifonu.
7. Na spodní hranu nosných boků vaničky naneste sanitární silikonový tmel po celé stykové ploše vaničky s podlahou.
8. Ustavte vaničku do požadované polohy, lehce sešroubujte sifon. Zkontrolujte vodorovnost a výšku nad podlahou.
9. Vaničku dotlačte tak, aby co nejvíce dosedla na podlahu a tmel přilnul. Případné přebytky tmelu odstraňte.
10. Utáhněte sifon, podle typu dokončete . Přechod mezi vaničkou a podlahou je možné pohledově upravit pomocí sanitárního silikonového tmelu.
11. Obklad stěn nad vaničkou proveďte tak, aby přesahoval max. 5mm přes vnější hranu vaničky.
12. Napojení vaničky k hotovým obkladům doporučujeme řešit zatmelením sanitárním silikonovým tmelem. Je možné použít i speciální plastové lišty.



# MULTI

## Sprchové vaničky ABS

### Varianty montáže:

Vaničky ABS doporučujeme instalovat dle obrázku:

