

údržba akrylátových výrobků

Materiál z něhož jsou vyrobeny vany a vaničky má hladký a lesklý povrch v celé své struktuře a díky tomu nedochází k usazování nečistot nebo jen velmi zřídka. Doporučuje se po koupeli setřít mokrou houbou či hadříkem za použití běžných čistících prostředků určených pro domácnost. Vyvarujte se použití prostředků, které obsahují abrazivní částice.

Zabraňte aby povrch přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, chlórem, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem, apod.), koncentráty vonných esencí do koupele a barvivy.

Koupací vany a sprchové vaničky nikdy neusazujte způsobem pevného zazdění, výrobek musí být vyjímatelný (směrem vzhůru) bez násilných stavebních zásahů!!!

Maximální nosnost koupacích van a sprchových vaniček je 3kg/1cm²

Pro dokonalé utěsnění doporučujeme použít montážní sadu ROLTECHNIK.

Pokud dojde při manipulaci nebo užívání k drobným povrchovým poškozením akrylátu (rýhy, škrábance), vybruste poškozená místa vodovzdorným smirkovým papírem (zrnitosti 1000 a vyšší). Vzniklé matné místo vyleštíte do původního lesku použitím leštidel (k čištění kovů nebo autoleštidla) a měkkého hadříku.

Upozornění: Pokud se rozhodnete opravit vanu (vaničku) sami, činíte tak na vlastní zodpovědnost!

doporučení

Buďte velmi opatrní při manipulaci, dopravě a usazování výrobku, aby nedošlo k jeho poškození. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použití a údržby získáte u svého prodejce.

V žádném případě nepoužívejte „chemické dryjáky“, které nemohly nijak ublížit smaltové vaně nebo keramickému umyvadlu. Mohou představovat pro akrylát, chrom či lak skutečnou pohromu. I velmi drahé výrobky mohou být nenávratně poškozeny během několika minut.

Pokud chcete mít jistotu, že sanitárním výrobkům neublížíte, používejte speciálně navržené čistící přípravky ROLTECHNIK, které jsou odzkoušené a doporučené přímo výrobcem.