

# Sestava univerzálního jehlanovitého keramického umyvadla k instalaci na okraj vany

## Seznam dílů:

- 1) Jehlanovité keramické umyvadlo s odtokovou piletou typu klik-klak
- 2) Ocelová odtoková trubka s fixační nerezovou objímkou
- 3) Kruhová pryžová těsnící průchodka otvoru na okraji vany
- 4) Mosazná přechodka z metrického na trubkový závit
- 5) Plastový sifon 6/4"
- 6) Podlahový držák odtokové trubky
- 7) Instalační sada podlahového držáku

## Důležité upozornění!

### Pozor!

Umyvadlo není opatřeno přepadovým otvorem!

Při nepozornosti hrozí při uzavřené odtokové piletě nebezpečí přetečení umyvadla a vyplavení koupelny!

Z tohoto důvodu je důležité se při užívání umyvadla vždy přesvědčit, zda je odtoková pileta v otevřeném stavu, a to zejména, pokud jsou v domácnosti děti.

## Varování!

### Pozor!

Umyvadlo nemůže sloužit jako opora při nastupování do vany nebo vystupování z vany. Je zakázáno mechanicky zatěžovat mycí prostor i okraje umyvadla. Rovněž je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k mechanickým rázům (nárazům) do korpusu umyvadla. Při nešetrném zacházení nebo při mechanickém přetěžování keramického umyvadla hrozí jeho poškození.

## Určení

Samonosná sestava keramického jehlanovitého umyvadla je určena k instalaci na okraji van s připraveným otvorem pro prostup odtokové trubky. Lze použít k vanám ocelovým smaltovaným nebo akrylátovým, a to buď jako náhrada stávajícího otočného ocelového smaltovaného umyvadla NORMA v typizovaných bytových sanitárních jádrech panelových domů nebo v nových instalacích úsporných konceptů malých koupelen.

## Postup instalace

- 1) Zkontrolujte kompletnost dodávky sestavy - dle seznamu dílů.
- 2) Nasad'te kruhovou pryřovou t'ěsnicí průchodku do otvoru na okraji vany a přesvědčte se, zda profilovaná drážka správně dosedla po celém obvodu otvoru.
- 3) Průchodkou prostrčte odtokovou trubku umyvadla.
- 4) Odtokovou trubku upevněte do pryřových objímek podlahového držáku a zkontrolujte, zda je v poloze kolmo k okraji vany.
- 5) Na podlaze si tuřkou vyznačte tvar otvorů v patce podlahového držáku.
- 6) Vyvrtejte otvory v podlaze a pomocí hmořdinek a vrutů z instalační sady připevněte držák k podlaze.
- 7) Na odtokovou trubku nasad'te umyvadlo - vývodem pilety do ústí odtokové trubky. Ujistěte se, zda je vývod umyvadla úplně zasunutý do odpadní trubky.
- 8) Proti nežádoucímu vytažení umyvadla z odpadní trubky je třeba spoj zafixovat dotažením přítuřného šroubu na nerezové fixační objímce. Po fixaci spoje se přesvědčte, zda se umyvadlo v odpadní trubce neprotáčí, případně, zda je nelze volně vytáhnout. Podle potřeby pak ještě upravte přítlak dotažením fixačního šroubu.
- 9) Na vývod odpadní trubky našroubujte mosaznou přechodku z metrického závitů na trubkový závit a připevněte plastový plnopřuřtočný sifon 6/4". Umyvadlo je nyní připraveno k napojení na odpadní potrubí.
- 10) Podle potřeby upravte konečnou výřku umyvadla nad okrajem vany (povolením a opětovným dotažením pryřových objímek podlahového držáku).

## Dodavatel:

B.A.R. Praha, s.r.o.  
specializované obchody České koupelny / České vany  
Kloboukova 2172/5  
148 00 Praha 4-Chodov  
telefon: 241 770 623-4  
www.ceske-koupelny.cz  
obchod@ceske-koupelny.cz