

**Výrobek je chráněn ochrannou fólií, aby při dopravě nebo jeho zabudování nedošlo k poškození povrchu. Po přejímce již nebude uznána záruka na mechanické poškození vany. Po celou dobu montáže chraňte vanu před poškozením. Ochrannou folii odstraňte z výrobku až při závěrečné instalaci.**

## Příprava vodoinstalace

### Odpad

Připravte odpadovou armaturu v úrovni podlahy nebo ze zdi v úrovni podlahy. Odpad nesmí vadit nožičkám, proto doporučujeme doinstalovat odpad k sifonu vany až po jejím dodání. Odpadovou rouru zakončete hrdlem o průměru 40 mm.

### Nástěnná baterie

Pokud budete instalovat nástěnnou baterii připravte vyústění ve výšce 800 - 850 mm od čisté podlahy v místě, kde je to dle tvaru vany nejvhodnější.

### Stojánková baterie

Při volbě stojánkové baterie osadte přívody vody uzavíratelnými ventily s ohledem na předpokládané umístění baterie na vaně. Přívody nesmí vadit nožičkám vany. Po zabudování je nutné ponechat přístup k jednotlivým dílům, aby byla možná jejich oprava.

### Podomítková baterie

V případě instalace podomítkové baterie, zvažte umístění, aby se dala pohodlně ovládat jak při koupeli, tak i při napouštění vody do vany. Přívod vody vyvedte pod vanou poblíž výpusti s napouštěním a ukončete kulovým ventilem. Pokud budete instalovat sprchu do vany, přívod pro sprchu vyvedte pod vanou a ukončete kulovým ventilem. Přívody nesmí vadit nožičkám vany.

## Montáž vany

Vanu instalujte do stavebně zcela dokončené koupelny. Po celou dobu montáže ponechte ve vaně ochrannou fólii a pracujte se zvýšenou opatrností. Vanu otočte dnem vzhůru a na zesílenou část dna přišroubujte pomocí vrtů nachystané plastové mosty. Podle způsobu obezdění vysuňte plastové mosty méně nebo více tak, aby nepřekážely obezdívce. Vanu ustavte na místo a pomocí vodováhy zabezpečte vodorovné uložení vany, popř. vyrovnejte pomocí stavitelných nožiček na finální výšku vany. Zkontrolujte, zda stavitelné nožičky pevně dosedají na podlahu, přitáhněte zajišťovací matice nožiček. Na obklad stěn vykreslete spodní okraj vany. Vanu odsuňte a dle obrázkového návodu vyvrtejte otvory a namontujte první část montážních úchytů. Sundejte z vany ochrannou folii, znovu řádně zkontrolujte povrch vany, zda není poškozen a dejte vanu nazpět. Montážními úchyty přitáhněte vanu ke zdi, tím zamezíte bočnímu pohybu vany.

Připojte na odpad, vanu napusťte vodou. Pro utěsnění spár použijte sanitární silikonový tmel, jež zajistí vodotěsnou spáru. Silikonujte vanu v zatíženém stavu (napusťte vodu do vany asi 10 cm pod úroveň přepadu) a ponechte v zatíženém stavu do doby, než silikon zatvrdne. Po vypuštění vody z vany zkontrolujte, zda veškerá voda odteče do odpadové armatury. Pokud na dně zůstává voda, zkontrolujte, zda je vana správně usazena.

# Obložení vany

## Instalace čelních a bočních stěn pomocí odnímatelných akrylátových panelů

Instalaci provádějte pomocí montážních návodů na konkrétní typ panelu. Spáru mezi vanou, akrylátovým panelem vyplňte sanitárním silikonovým tmelem.

## Instalace čelních a bočních stěn pomocí pevné obezdívky

Čelní a boční plochy vyzdíte (ytongem, yporem, sádrokartonem, atd.). Mezi vanou a čistým obkladem obezdívky nechte mezeru 3-4 mm, kterou vyplníte sanitárním silikonovým tmelem. Obezdívka slouží jako výplň nikoliv jako nosná zeď. Vana nesmí být zazděna „natvrdo“ bez možnosti pružit, při opravách musí být vyjímatelná bez nutné demolice obezdívky. Při pevné vyzdívce nezapomeňte vytvořit revizní otvor v místě, kde je instalován sifon (min. 200 x 200 mm).

## Uživatelský návod

Vanu používejte pouze k osobní hygieně a relaxaci dospělých a dětí. Ve vaně můžete používat veškeré dostupné osobní hygienické prostředky.

Jsme přesvědčeni, že Vám bude výrobek bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka nebo přímo na servisní službu firmy SANTECH. Výrobce neručí za škody a újmy na zdraví způsobené nesprávnou bytovou instalací, nesprávnou montáží nebo užíváním.

Dbejte na to, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list.

## Návod na údržbu

Díky neporéznímu hladkému povrchu materiálu nedochází ke znečišťování výrobku. Vanu stačí po každé koupeli opláchnout ruční sprchou, otřít vlhkým hadříkem nebo houbou. Doporučujeme používat běžné dostupné tekuté prostředky neobsahující abrosiva (písek), která způsobují poškrábání povrchu akrylátu. V žádném případě nepoužívejte drátěnky, kovové houby, ocelovou vlnu či drhnoucí žínky.

## Několik rad

- Do vany napouštějte nejprve chladnou vodu, do té teprve horkou
- Kapající baterii nechte ihned opravit
- Rozpouštědla a ředidla mohou poškodit vanu
- Horké předměty mohou poškodit povrch vany
- Usazeniny z vody lze odstranit omytím octovou vodou, menší poškrábání je možno vyleštit leštícími prostředky

## Důležité upozornění

*Akrylátová vana nesmí být nikdy napevno zazděna. Nosnou částí vany je zesílené dno, na které se upevňují stavitelné nožičky. Zabraňte, aby povrch vany přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami jako sou ředidla, alkohol, aceton, apod. Při montáži plastových mostů dejte pozor, abyste nepoškodili plast dna vany.*

SANTECH plus s.r.o.

Dr.E.Beneše 1029, 765 02 Otrokovice

tel./fax: 577 921 691

e-mail: [santech@santech.cz](mailto:santech@santech.cz), [www.santech.cz](http://www.santech.cz)