



BASICSHOWER

kód zboží/kód tovar	CZ / SK	obrázek / obrázok
NDBSRUCSPRCHA	Ruční sprcha BASICSHOWER / Ručná sprcha BASICSHOWER	
NDBSDRZRUCSPRCHA	Držák ruční sprchy BASICSHOWER / Držiak ručnej sprchy BASICSHOWER	
NDBSHLAVSPRCHA	Hlavová sprcha BASICSHOWER / Hlavová sprcha BASICSHOWER	
NDKARTUSBASIC	ND Kartuše pro BASICSHOWER / ND Kartuša pre BASICSHOWER	
NDBSDRZHLAV	Rameno hlavové sprchy BASICSHOWER / Rameno hlavovej sprchy BASICSHOWER	
NDBSTRYSKAK	Tryska koncová BASICSHOWER / Tryska koncová BASICSHOWER	

NDBSTRYSKAP	Trysky průběžná BASICSHOWER / Trysky priebežná BASICSHOWER	
NDBSMONT	Montážní balíček BASICSHOWER / Montážne balíček BASICSHOWER	
NDBSVYVODRUCSPRCH	Vývod pro ruční sprchu BASICSHOWER / Vývod pre ručnú sprchu BASICSHOWER	
NDBSPAKABAT	Páka baterie BASICSHOWER / Páka batérie BASICSHOWER	
NDBSPAKAPREP	Páka přepínače BASICSHOWER / Páka prepínače BASICSHOWER	
NDBSKRYTKABAT	Krytka páky baterie BASICSHOWER / Krytka páky batérie BASICSHOWER	
NDBSKRYTKAPREP	Krytka páky přepínače BASICSHOWER / Krytka páky prepínače BASICSHOWER	
NDBSROZDEL	Rozdělovač (tělo vč. kartuš) BASICSHOWER / Rozdeľovač (telo vr. Kartuša) BASICSHOWER	