

ROSA

- GB** MOUNTING INSTRUCTIONS FOR THE ROSA HANDLE
D MONTAGE DES HANDGRIFFS ROSA
PL MONTAŻ UCHWYTÓW ROSA
HU KAPAZSKODÓ SZERELÉS ROSA
RU УСТАНОВКА РУЧКИ ROSA
BG МОНТАЖ НА ДРЪЖКА ROSA
ES MONTAJE DEL ARZÓN ROSA
FR MONTAGE DE LA POIGNÉE ROSA
RO MONTARE A MÂNERULUI PENTRU CADĂ ROSA
SK MONTÁŽ MADLA ROSA
CZ MONTÁŽ MADLA ROSA




BASIC MOUNTING KIT

1. One-sided handle	1 pc
2. Galvanized screw M8x35mm	2 pcs
3. Galvanized washer 8.5mm diameter	2 pcs
4. Nut M8	2 pcs
5. Template	2 pcs



On the ROSA bathtub, the handle is mounted to the middle of the curved part of the bathtub, near the overflow. Both ends of the handle are shaped differently to coincide with the curvature of the bathtub. The handle cannot be mounted in the opposite way.

**The handle must be mounted before installation of the bathtub.
It cannot be mounted afterwards!**




We recommend that you test the handle in different positions until the correct position for you has been found. The recommended position is approximately 30 to 35mm from the upper edge of the bathtub to the lengthwise axis of the handle. In the optimal position, the seated surface of the handle should follow the curvature of the bathtub. The slight springiness of the handle allows it to be pressed into the exact place against the wall of the bathtub.


Place the handle into the desired position and with a soft pencil mark the exact shape of the seating part of the handle into the bathtub. The axis of the handle should be level with the upper edge of the bathtub. Remove the backing paper from the template and seat the clear, self-adhering foil of the template over the pre-marked shapes on the bathtub. Adjust it so that the shape of the template is symmetrical to the shape marked on the bathtub.

ATTENTION: Most templates are not symmetrical!


Follow the same steps for the other side of the handle. Visually check that the marked holes are correct by placing the handle over them.




In the marked places on the inner side of the bathtub, drill holes of 3 mm in diameter. Now, widen the holes to 8,5mm. Drill very carefully! Use only light pressure when drilling quickly and keep the drill upright (on the same angle as the threads of the handle).



Before final placement of the handle, place a small amount of silicone on the outer side of the holes, under the washers.



Put the handle in place and tighten the M8 screws and washers from the under side of the bathtub. (Slight adjustments can be made by drilling the holes to a maximum of \varnothing 10mm!). Tighten the screws normally.



Over-tightening of the screws can cause deformation of the handle.

D

MONTAGE DES HANDGRIFFS ROSA

RAVAK®


BASISMONTAGESATZ

- | | |
|--|-------|
| 1. Handgriff einseitig | 1 St. |
| 2. Verzinkte Schraube M 8x35 mm | 2 St. |
| 3. Verzinkte Unterlagscheibe
Ø 8,5 mm | 2 St. |
| 4. Mutter M8 | 2 St. |
| 5. Schablone | 2 St. |



Der Handgriff wird auf die Wanne ROSA in das mittlere Formteil der Wanne montiert, in der Nähe des Überlaufs. Hinsichtlich der Form knüpft sie an die Rundungen der Wanne an, deshalb hat er unterschiedliche Enden und **MAN KANN IHN NICHT UMDREHEN**.

Die Handgriffe werden vor dem Einbau der Wanne montiert, eine zusätzliche Montage ist nicht möglich!




Für die Wahl der günstigsten Position und vor allem der Höhe empfehlen wir die Platzierung des Handgriffs praktisch an der Wanne zu überprüfen. Die empfohlene Anbringung des Handgriffs befindet sich im Niveau von 30 bis 35 mm vom oberen Wannennrand zur Längsachse des Handgriffs. In der optimalen Position müssen die Aufsitzflächen des Handgriffs die Rundung der Wanne kopieren. Den elastischen Handgriff kann man an der Fläche der Wanne nachformen. Den Handgriff in die gewählte Position an die Wanne bringen und mit einem weichen Stift den genauen Umriss des Aufsitzteils auf die Wanne markieren. Die Achse des Handgriffs sollte zu der oberen Wannenkante parallel sein.


Von der Schablone das Deckpapier abnehmen und die durchsichtige selbstklebende Folie auf die vorgezeichnete Form auf der Wanne legen. Die Schablone so ausgleichen damit sie einen gleichmäßigen Abstand zwischen der Form auf der Wanne und der Folie auf der gesamten Umfassung hat.

ACHTUNG: Die größere Schablone ist nicht symmetrisch!


Genauso auch am anderen Ende des Handgriffs vorgehen. Die markierten Öffnungen noch visuell durch Anlegen des Handgriffs an die Wanne kontrollieren.




Von der Innenseite der Wanne Öffnungen von Ø 3 mm in die gekennzeichneten Stellen bohren, anschließend Öffnungen mit einem Ø 8,5 mm. Sehr vorsichtig bohren, nur mit wenig Druckkraft, bei höheren Umdrehungen, senkrecht zur Wanne (in der Achse des Handgriffgewindes).



Vor der definitiven Befestigung des Handgriffs von der Außenseite um die Öffnung unter die Unterlagscheibe Silikonspachtel auftragen.



Den Handgriff anlegen und von der Außenseite mit den Schrauben M8 mit Unterlagscheibe befestigen. (Geringe Meßungenauigkeiten können durch Aufbohrung der Öffnungen von max. Ø 10 mm! korrigiert werden).



Die Schrauben mit angemessener Kraft anziehen, damit es nicht zu einer Beschädigung des Handgriffes kommt.

Ravak Gesellschaft für Sanitärprodukte mbH, Alexanderstrasse 58, D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. (0208) 37789-30 Fax. 0208 37789-55, www.ravak.de, e-mail: info@ravak.de


ZESTAW DO MONTAŻU

1. Uchwyt jednostronny	1 szt
2. Śruba ocynkowana M 8x35 mm	2 szt
3. Podkładka ocynkowana Ø 8,5 mm	2 szt
4. Śruby M8	2 szt
5. Szablony	2 szt



Do wanny ROSA uchwyt montujemy w środkowej profilowanej części wanny blisko przodu. Uchwyt dostosowany jest do kształtu wanny, dlatego ma różne końce i nie można go obrócić.

Uchwyty montujemy przed zabudowaniem wanny, późniejszy montaż jest niemożliwy!



W celu wyboru najlepszego położenia uchwyty a przede wszystkim wysokości, zalecamy praktycznie sprawdzić miejsce umieszczenia uchwyty na wannie. Zalecamy osadzenie go na poziomie 30-35 mm od górnej krawędzi wanny licząc od osi poziomej uchwyty. W optymalnym położeniu części styrczne uchwyty powinny być dopasowane do krzywizny wanny. Sprężyste uchwyty można dokładnie dostosować do kształtu wanny.


Przykładamy uchwyty w wybranej pozycji do powierzchni wanny i miękkim ołówkiem obrysujemy jego styrczne elementy. Oś uchwyty powinna być

równoległa z osią górnej krawędzi wanny.


Z szablonu zdejmujemy papier ochronny i przykładamy go samoklejącą folią do obrysowanego kształtu uchwyty. Szablon wyrównujemy tak, aby była taka sama przerwa między kształtem na wannie i na folii na całym obwodzie.

UWAGA: Większy szablon nie jest symetryczny!


Tak samo postępujemy na drugim końcu uchwyty. Oznaczone otwory należy wizualnie skontrolować przykładając do nich uchwyty.




W oznaczonych miejscach wiercimy z wewnętrznej strony wanny otwory Ø 3 mm, a następnie otwory Ø 8,5 mm. Należy wiercić bardzo ostrożnie, nie używając dużej siły nacisku, przy wysokich obrotach prostopadle do wanny (w osi gwintu uchwyty).



Przed definitywnym zamocowaniem uchwyty nanosimy od strony zewnętrznej pod podkładkę silikon.



Przykładamy uchwyty i od zewnętrznej strony przykręcamy go śrubą M8 z podkładką. (Drobne niedokładności pomiaru możemy poprawić poprzez rozwierceniem otworów maksymalnie do Ø 10 mm!).



Śruby dokręcamy umiarkowaną siłą, aby nie doszło do deformacji uchwyty.

RAVAK POLSKA s.a., Kałęczyn 2B, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA

tel.: 22 / 755 40 30, fax: 22 / 755 43 90, e-mail: ravak@ravak.pl, e-mail: info@ravak.pl, www.ravak.pl


SZERELŐKÉSZLET TARTALMA

1. Egyoldalas kapaszkodó	1 db
2. Cinkezett csavar M 8x35 mm	2 db
3. Cinkezett alátét Ø 8,5 mm	2 db
4. Anyacsavar M8	2 db
5. Sablon	2 db



A ROSA kád kapaszkodója a kád középső részénél kerül felszerelésre, a lefolyó közelében, ahol adott formájú a kád. Ezért nem lehet megfordítani a kapaszkodót.

A kapaszkodót a kád beszerelése előtt kell felszerelni, később nem lehet!




A legmegfelelőbb pozíció megtalálásához egyszerűen azt ajánljuk, hogy próbával találja meg a legjobb helyet, ahol a legjobban fekszik. Ajánljuk, hogy 30-35 mm-re legyen a kád felső peremétől. Az optimális helyzetben a kapaszkodó kialakításának követnie kell a kád ívét. A hajlékony kapaszkodót úgy alakíthatja, hogy pontosan a kád falán feküdjön.

A megfelelő helyzetben puha ceruzával rajzolja körbe a kapaszkodó körvonalát a kádon. A kapaszkodó tengelye párhuzamos kell, hogy legyen a kád peremével.


A sablonról vegye le a takarópapírt és helyezze a körberajzolt formára az öntapadós fóliát. Egyenesítse ki a sablont úgy, hogy egyforma legyen a hézag a rajzolt forma és a sablonon levő forma között a forma egész kerületén.

VIGYÁZAT: A nagyobb sablon nem szimmetrikus.


Ugyanezt tegye a kapaszkodó másik végén. Amegjelölt nyílásokat ellenőrizze még le egyszer vizuálisan is a kapaszkodó felhelyezésével.




A kijelölt részekben belülről fúrja ki a nyílásokat (Ø 3 mm, és Ø 8,5 mm). Nagyon óvatosan fúrjon, kicsi nyomóerővel, magas fordulaton, merőlegesen a kádra.



A vevő felhelyezés előtt tegyen szilikonos tömítőt a nyílás külső részére a tömítés alá.



Tegye a helyére a kapaszkodót és az M8-as csavarral és az alátéttel erősítse fel. (A kisebb mérési hibákat a nyílások max. 10 mm-esre való nagyobbításával javíthatja ki).



A csavarokat közepes erővel húzza meg, hogy ne deformálódjon a kapaszkodó.


RU**УСТАНОВКА РУЧКИ
ROSA****RAVAK®****МОНТАЖНЫЙ НАБОР**

1. Ручка односторонняя	1 шт.
2. Болт оцинкованный М 8х35 мм	2 шт.
3. Шайба оцинкованная Ø 8,5 мм	2 шт.
4. Гайка М8	2 шт.
5. Трафарет	2 шт.



На ванне ROSA ручка устанавливается в средней части ванны вблизи отверстия сточного комплекта. Форма ручки имеет разные концы и поэтому концы ручки нельзя менять местами.

**Ручки устанавливаются до момента окончательной установки ванны.
Установка ручек позже невозможна!**




Экспериментально выберите оптимальное расположение ручки в ванне. Рекомендуем расположение горизонтально на расстоянии от края ванны до продольной оси ручки 30 - 35 мм. Ручка должна всей плоскостью соприкоснуться с поверхностью ванны. Материал позволяет в случае надобности откорректировать форму ручки.

Приложите ручку к ванне и карандашом наметьте площадь соприкосновения ручки с ванной. Ось ручки должна проходить параллельно верхней грани ванны. С трафарета снимите защитную пленку и приложите


трафарет в намеченном месте к ванне. Выровните трафарет так, чтобы зазор между кривой на трафарете и кривой на ванне был одинаковый по всему периметру.

ВНИМАНИЕ: Большой трафарет не симметричен!


Аналогично следуйте и на противоположном конце ручки. Намеченные отверстия визуально проверьте путем приложения к ним ручки.




В намеченных местах высверлите с внутренней стороны ванны отверстия Ø 3 мм, затем отверстия Ø 8,5 мм. Сверлите аккуратно с применением небольшой силы, на повышенных оборотах дрели, перпендикулярно ванне.



До момента окончательной установки ручек с внешней стороны ванны по периметру отверстий нанесите слой силиконовой замазки.



Приложите ручки и с внешней стороны их закрепите шайбой и гайкой М8. (Мелкие неточности расположения можно откорректировать увеличением отверстий максимально до Ø 10 мм!)



Гайки докрутите с применением небольшой силы, чтобы не деформировались ручки.

ООО Ravak ru, Staropetrovskiy pr. 7A, Moskva 125 130
tel./fax: 007 495 710 82 83, 007 495 450 12 77, e-mail: ravak@inbox.ru, www.ravak.ru

ОСНОВЕН КОМПЛЕТ ЗА МОНТАЖ


1. Дръжка едностранна	1 бр.
2. Болт поцинкован М 8х35 мм	2 бр.
3. Подложка поцинкована Ø 8,5 мм	2 бр.
4. Винт самопробивен М8	2 бр.
5. Шаблон	2 бр.



Върху ваната ROSA дръжката се монтира в средната оформената част на ваната, близо до преливник.

По формата пасва с извитията на ваната, затова краищата ѝ са различни и НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ОБЪРНАТ.

ДРЪЖКИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРАТ ПРЕДИ ВГРАЖДАНЕТО НА ВАНАТА, ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО!




За да изберете най-подходящата позиция и предимно височина препоръчваме ви да изпробвате на практика позицията на дръжката върху ваната. Подходяща позиция е на ниво от 30 и 35 мм от горния край на ваната спрямо надлъжна ос на дръжката. В оптимално положение допираща повърхност на дръжката трябва да копира извитията на ваната. Гъвкава дръжка може да се оформи според повърхност на ваната. Сложете дръжката в избраната позиция върху ваната и с мек молив очертайте точната контура на допиращата част на дръжката върху ваната. Махнете предпазваща хартия от шаблона и сложете прозрачното лепящо фолио върху очертания контур върху ваната. Шаблона изравнете така, да има същото разстояние между линията очертана

върху ваната и фолиото по цялата обиколка.


ВНИМАВАЙТЕ: По-големият шаблон не е симетричен!

По същия начин постъпвайте и с другия край на дръжката. Очертаните отвори контролирайте още веднъж визуално като сложите дръжката върху ваната.




На отбелязаните места пробийте с бормашина от вътрешна страна дупки Ø 3 мм и след това дупки Ø 8,5 мм. Трябва да работите много внимателно, да не натискате много, с по-високи обороти, вертикално към ваната (в ос на винт на дръжката).


Пробвайте да завинтите дръжката.



Преди окончателното закрепване на дръжката сложете от външната страна около дупката под подложката силиконов уплътнител.



Допрете дръжките и от външната страна ги закрепете с болтове М8 с подложка. (Малки неточности може да поправите ако увеличите дупките до максимално Ø 10 мм!)



Болтове затегнете с умерена сила за да не се деформира ваната.


JUEGO DE MONTAJE PRINCIPAL

1. Asa de un solo lado	1 pza
2. Tornillo M8 x 35 galvanizado	2 pzas
3. Arandela Ø 8,5 mm galvanizado	2 pzas
4. Tuerca M8	2 pzas
5. Plantilla	2 pzas




Para la bañera ROSA el arzón es instalado en la parte central curvada de la bañera, en la proximidad del rebose. Su curva sigue la curva de la bañera, por eso sus extremos son diferentes y **NO PUEDEN SER INTERCAMBIADOS**.

Los arzones deben ser montados antes del empotramiento de la bañera, la instalación posterior no es posible!




Para lograr la posición y sobre todola altura más adecuada, se recomienda probar su colocación en práctica dentro de la bañera. Recomendamos la posición horizontal del arzón, de 30 a 35 mm del borde superior de la bañera al eje longitudinal del arzón. En la posición óptima la superficie de contacto del arzón copia la curvatura de la bañera. El arzón flexible copia exactamente la forma de la bañera. Aplique el arzón a la bañera y copie suavemente encima de la bañera la superficie de contacto del arzón usando un lápiz blando. El eje del arzón debe ser paralelo con el borde superior de la bañera. Retire el papel de cobertura del patrón y aplique la laminilla autoadhesiva transparente encima de la forma deseñada en la bañera. Alinee el patrón de tal manera que el espacio entre el deseño en la bañera y la laminilla sea igual en todo el contorno.


ATENCIÓN: El patrón mayor no es simétrico! Prosiga de la misma manera con el otro arzón. Revise visualmente los orificios marcados aplicando el arzón a la bañera.




Taladre en los lugares marcados del lado interno de la bañera orificios Ø 3 mm, luego orificios Ø 8,5 mm. Taladre con máxima cautela, aplicando solamente una leve presión, en altas revoluciones, perpendicularmente a la bañera (en el eje de la rosca del arzón).



Antes de fijar definitivamente el arzón aplique masilla de silicone en vuelta del orificio del lado externo por bajo de la arandela.



Adjunte los arzones y fíjelos del lado externo usando tornillos M8 con arandela. (Pequeñas imprecisiones de la medición pueden ser corregidas retaladrando los orificios a Ø 10 mm como máximo!)



Ajuste los tornillos usando una fuerza adecuada para no deformar los arzones.


FR**MONTAGE DE LA POIGNÉE
ROSA****RAVAK®****ASSORTIMENT DE MONTAGE**

1. poignée unilatérale	1 pc
2. vis zingué M 8x35 mm	2 pcs
3. rondelle zinguée	2 pcs
4. écrou M8	2 pcs
5. gabarit	2 pcs




La poignée de la baignoire ROSA est fixée dans la partie centrale courbée, en proximité de l'orifice d'écoulement. Sa forme est adaptée au courbement de la baignoire et on ne peut pas la RETOURNER!

Il faut faire le montage des poignées avant l'installation définitive de la baignoire, le montage ultérieur n'est pas possible.




Nous recommandons d'essayer la meilleure position (hauteur, orientation) des poignées. Nous recommandons la position horizontale de la poignée, son axe longitudinal à distance de 30-35 mm du bord supérieur de la baignoire. Dans la position optimale, la poignée doit correspondre à l'arrondi de la baignoire. Contournez d'un crayon la forme de la surface de contact de la poignée sur la baignoire. Enlevez le papier protectrice du gabarit et mettez la feuille autoadhésive sur la forme contournée à la baignoire. Équilibrez le gabarit pour qu'il corresponde avec la forme contournée à la baignoire.


ATTENTION! Le gabarit extérieur n'est pas symétrique! Contrôlez visuellement la précision du travail.




Au points marqués, forez les trous Ø 3 mm et puis les trous Ø 8,5 mm. Forez avec précaution, perpendiculairement à la baignoire (suivant l'axe du filetage de la poignée).



Avant de fixer définitivement la poignée, mastiquez de l'extérieur les endroits au-dessous des rondelles.



Fixez les poignées par les vis M 8 avec des rondelles (corrigez de menues incorrections par le reforage des trous à Ø 10 mm au maximum!).



Serrez les vis avec précaution pour ne pas déformer les poignées.


RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram 1, ČR
tel.: 318 427 111, 318 427 200, fax: 318 427 269, 318 427 278, e-mail: info@ravak.cz. www.ravak.com

RO**MONTARE A MÂNERULUI
PENTRU CADĂ ROSA****RAVAK®****KITUL DE BAZĂ PENTRU MONTARE**

1. mâne	1 buc.
2. șurub galvanizat M 8x35 mm	2 buc.
3. șaibă galvanizată Ø 8,5 mm	2 buc.
4. piuliță M8	2 buc.
5. șaibă din plastic	2 buc.




La cada Rosa mânerul este montat în mijlocul părții curbate aproape de preaplin. Ambele capete ale mânerului au forme diferite pentru a se potrivi pe curbura căzii. Mânerul nu poate fi montat invers.


Mânerul trebuie montat înainte de instalarea căzii. Nu poate fi montat după!

Vă recomandăm să potriviți mânerul în diferite poziții până găsiți poziția corectă. Poziția recomandată este la aproximativ 30-35 mm față de marginea superioară a căzii pe lungimea axei mânerului. În poziția optimă suprafețele de așezare ale mânerului trebuie să urmeze curbura căzii. Ușoara elasticitate a mânerului permite așezarea în poziție exactă în funcție de forma căzii. Așezați mânerul în poziția dorită și folosind un creion, marcați forma exactă a suprafețelor de așezare ale mânerului pe cadă.


Axa mânerului trebuie să fie la același nivel cu marginea superioară a căzii. Înlăturați hârtia suport de pe șablon și puneți folia transparentă, autoadezivă a șablonului peste profilele deja marcate pe cadă. Atenție: majoritatea șabloanelor nu sunt simetrice! Repetați etapele și pentru cealaltă parte. Verificați dacă găurile marcate sunt corecte prin așezarea mânerului peste ele.




În locurile marcate pe interiorul căzii, dați găuri cu diametrul de 3 mm. Apoi lărgiți găurile până obțineți un diametru de 8,5 mm. Procedați cu atenție! Folosiți o bormașină cu variator.



Înainte de așezarea finală a mânerului, puneți o mică cantitate de silicon pe partea exterioară a găurilor, sub șaibe.



Așezați mânerul și strângeți șuruburile M8 și șaibele de pe cealaltă parte a căzii (se pot face unele ajustări dând găuri cu un diametru maxim de 10 mm).



Strângeți șuruburile. Dacă strângeți prea tare șuruburile puteți deforma mânerul.

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram 1, ČR tel.: 318 427 111, 318 427 200
fax: 318 427 269, 318 427 278, e-mail: info@ravak.cz www.ravak.com


ZÁKLADNÁ MONTÁŽNA SADA

1. Madlo jednostranné	1 ks
2. Skrutka pozinkovaná M 8x35 mm	2 ks
3. Podložka pozinkovaná Ø 8,5 mm	2 ks
4. Matica M8	2 ks
5. Šablóna	2 ks



Na vaňu ROSA sa montuje madlo do strednej tvarovanej časti vane, blízko odtoku. Tvarovo nadväzuje na krivky vane, preto má odlišné konce a NIE JE MOŽNÉ ICH OBRÁTIŤ.

Madlá sa montujú pred zabudovaním vane, dodatočná montáž nie je možná!




Na určenie najvhodnejšej polohy a predovšetkým výšky, odporúčame prakticky odskúšať umiestnenie madla na vani. Odporučené osadenie je v úrovni 30 až 35 mm od horného okraja vane k pozdĺžnej ose madla. V optimálnej polohe musia dosadacie plochy madla kopírovať zaoblenie vane. Pružné madlo je možné presne dotvarovať na plochu vane.


Priložte madlo do zvolenej polohy na vaňu a mäkkou ceruzkou označte na vani presný obrys dosadacej časti. Os madla by mala byť rovnobežná s hornou hranou vane.

Zo šablóny snímte krycí papier a priložte priehľadnú samolepiacu fóliu na predkreslený tvar na vani. Šablónu vyrovnajte tak, aby mala rovnakú medzeru medzi tvarom na vani a na fólii po celom obvode. **POZOR: Väčšia šablóna nie je symetrická!**


Rovnako postupujte aj na druhom konci madla. Označené otvory prekontrolujte ešte vizuálne priložením kadla k vani.




V označených miestach vyvrtajte z vnútornej strany vane otvory Ø 3 mm, potom otvory Ø 8,5 mm. Vŕtajte veľmi opatrne, iba malou prítláčnou silou, pri vyšších otáčkach, kolmo na vaňu (v osi závitú madla).



Pred definitívnym upevnením madla naneste z vonkajšej strany okolo otvoru pod podložku silikónový tmel.



Priložte madla a z vonkajšej strany ich pripevnite skrutkami M8 s podložkou. (Malé nepresnosti merania môžete napraviť prevrtaním otvorov maximálne na Ø 10 mm!)



Skrutky dotahujte primeranou silou, aby nedošlo k deformácii vane.


ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ SADA

1. Madlo jednostranné	1 ks
2. Šroub pozinkovaný M 8x35 mm	2 ks
3. Podložka pozinkovaná Ø 8,5 mm	2 ks
4. Matice M8	2 ks
5. Šablona	2 ks



Na vanu ROSA se montuje madlo do střední tvarované části vany, blízko přepadu. Tvarově navazuje na křivky vany, proto má rozdílné konce a **NELZE JE OBRÁTIT**.

Madla se montují před zabudováním vany, dodatečná montáž není možná!




Pro zvolení nejvhodnější polohy a především výšky, doporučujeme prakticky odzkoušet umístění madla na vaně. Doporučené osazení je v úrovni 30 až 35 mm od horního okraje vany k podélné ose madla. V optimální poloze musí dosedací plochy madla kopírovat zaoblení vany. Pružné madlo lze přesně dotvarovat na plochu vany.


Přiložte madlo do zvolené polohy na vanu a měkkou tužkou označte na vaně přesný obrys dosedací části. Osa madla by měla být rovnoběžná s horní hranou vany.

Ze šablony sejměte krycí papír a přiložte průhlednou samolepící folii na předkreslený tvar na vaně. Šablonu vyrovnejte tak, aby měla stejnoměrnou mezeru mezi tvarem na vaně a na folii po celém obvodu. **POZOR: Větší šablona není symetrická!**


Stejně postupujte i na druhém konci madla. Označené otvory překontrolujte ještě vizuálně přiložením madla k vaně.




V označených místech vyvrtejte z vnitřní strany vany otvory Ø 3 mm, následně otvory Ø 8,5 mm. Vrtejte velice opatrně, pouze malou přitlačnou silou, při vyšších otáčkách, kolmo na vanu (v ose závitu madla).



Před definitivním upevněním madla naneste z vnější strany okolo otvoru pod podložku silikonový tmel.



Přiložte madla a z vnější strany je připevněte šrouby M8 s podložkou. (Drobné nepřesnosti měření můžete napravit převrtáním otvorů maximálně na Ø 10 mm!)



Šrouby dotahujte přiměřenou silou, aby nedošlo k deformaci madel.